



MÖKKIPORAKAIVO

VELLAMO

KÄYTTÖOHJE

Mökiporakaivo Vellamo koostuu porakaivosta, porakaivopumpusta sekä porakaivon päälle asennettavasta laitesuojasta. Mökiporakaivo Vellamo on helppokäyttöinen myös pakkaskaudella, kunhan käyttöohjeita noudatetaan huolellisesti!

Laitesuoja on valmistettu ja suunniteltu Suomessa. Laitesuojan materiaalina on kestävä ja hyvin lämpöä eristävä EPP. Materiaali on vettymätön ja elintarvikekuljetuksiin hyväksytty ja se on helppo maisemoida pihapiiriin. Laitesuojassa on lukitusmahdollisuus. Riippulukko ei sisälly toimitukseen.

Laitesuoja toimitetaan käyttövalmiiksi koottuna ja se asennetaan porakaivon päälle tasaiselle pinnalle toimitukseen sisältyvän SPU eristelevyn päälle. Grundfos SQ porakaivopumppu asennetaan porakaivoon ja laitesuojan sisällä on rst-painesäiliö, paineautomaatiikka, pakkasvahti, vesipostiventtiili, tarvittavat osat ja liittimet. Mökiporakaivo on käyttövalmis kun kytkentäjohtoon pistotulppa kytketään pistorasiaan. 10A sulakekoko on riittävä. Käytä ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Noudata yleisiä sähköturvallisuusmääräyksiä.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Porakaivo Oy/GreenHeat p. 03 31 223 200 www.greenheat.fi


Laitesuojan osat



Laitesuojan ulkomitat: korkeus 70 cm, pituus 110 cm, leveys 70 cm.
Laitesuoja asennetaan eristelevyn päälle jonka paksuus on 10 cm.
Vellamo tarvitsee 130 cm x 130 cm kokoisen tasoitetun tai tasaisen alueen. Lopullinen tuote saattaa poiketa tuotekuvasta.

Näin käytät kaivoasi

1. Kytke laitesuojan kytkentäjohton pistotulppa ulkokäyttöön hyväksyttyn pistorasiaan. Jos käytät jatkojohtoa, niin varmista että myös jatkojohto on ulkokäyttöön hyväksytty.
2. Avaa vesipostiventtiili kiertämällä vivusta vastapäivään. Hana suljetaan kiertämällä myötäpäivään. Venttiilistä valuu vettä vielä pieni määrä sulkemisen jälkeen, eli se tyhjentyy automaattisesti. Älä kierrä vipua väkivalloin.
3. Jos pakkasvahti ei ole pakkaskaudella kytkettynä päälle, on koko laitesuojan sähkösyöttö katkaistava JA VESIPOSTIVENTTIILI JÄTETTÄVÄ AUKI -ASENTOON, jolloin paineastia valuu tyhjäksi.
4. Vaikka pakkasvahti olisi pakkaskaudella kytkettynä päälle, on laitesuojan laitteisto jäätymisvaarassa mahdollisen sähkökatkon aikana.
5. Älä jätä jäätymisvaarassa olevaa puutarhaletkua vesipostiventtiiliin kiinni pakkaskaudella. Paitsi että letku ja liittimet jäätyvät, letku myös estää vesipostiventtiilin tyhjentymisen ja laitteisto on jäätymisvaarassa.
6. Älä istu tai kiipeä laitesuojan päällä. Älä myöskään ripusta ämpäriä vesipostiventtiilin varaan roikkumaan.
7. Tarkista painesäilön esipaine 1-2 kertaa vuodessa. Ohjevideo löytyy täältä: <https://www.youtube.com/watch?v=WsyG-7XT9RI>
8. Näiden ohjeiden lisäksi on noudatettava yleisiä sähköturvallisuusmääräyksiä.



Nautinnollista mökkeilyä

Mikäli sinulle herää kysymyksiä Mökkiporakaivoosi liittyen,
asiakaspalvelumme auttaa sinua osoitteessa
www.greenheat.fi tai numerossa **03-31 223 200**.